

Инструкция по обновлению прошивки для диктофонов серии **Edic-mini Tiny 16**

Важно! Для обновления прошивки потребуются следующие программы:

1. **RecManager** — программа должна быть установлена на Вашем ПК. Предназначена для обнаружения диктофона при подключении его к ПК и работе с ним. Находится на диске с ПО (входит в комплект при покупке диктофона) или можно скачать из раздела **ПРОГРАММЫ** в подробном описании Вашей модели диктофона.
2. **ETS16_FW_Updater_3_10_Acc.exe** (для диктофонов с аккумулятором), **ETS16_FW_Updater_3_10_Bat.exe** (для диктофонов с батареей) или **ETS16_FW_Updater_3_10_OldBat.exe** (для диктофонов B25 и B26) — программа запускается с Вашего ПК. Предназначена для обновления прошивки. Можно скачать из раздела **ПРОГРАММЫ** в подробном описании Вашей модели диктофона.
3. **ImgWriter.zip** — программа запускается с Вашего ПК. Предназначена для загрузки новой версии программы RecManager в память диктофона. Можно скачать из раздела **ПРОГРАММЫ** в подробном описании Вашей модели диктофона.
4. Обновление необходимо производить на ОС Windows XP SP3 или Windows Vista 32bit, если у вас установлены другие ОС, то все равно необходимо будет воспользоваться указанными ОС. В дальнейшем уже после обновления Ваш диктофон будет работать с ОС Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit, Windows XP SP2и3 или Windows 7.

Последовательность действий для обновления прошивки

1. Установите (если не установлена) программу **RecManager**, перезагрузите ПК. Запускать ее не надо. Вместе с ней устанавливается необходимый драйвер, чтобы ПК смог определить подключенный диктофон
2. Подключите диктофон к ПК, перед этим убедившись по индикации, что диктофон работает и записывает(подключать диктофон нужно в режиме запись остановлена).
3. Затем запустите программу **ETS16_FW_Updater_3_10_Acc.exe**, **ETS16_FW_Updater_3_10_Bat.exe** или **ETS16_FW_Updater_3_10_OldBat.exe** (зависит от Вашего диктофона) и следуйте указаниям программы. Работа программы может продолжаться несколько минут и зависит от объема памяти диктофона и быстродействия ПК.
4. После появления в окне обновления фразы: "Press any key to exit", нажмите любую клавишу и произойдет автоматический выход из программы. Обновление установлено.
5. Разархивируйте **ImgWriter.zip** в отдельную папку и запустит программу **ETS16_ImgWriter.exe** и следуйте указаниям программы (в Windows Vista запускать от имени администратора) . Работа программы может продолжаться несколько минут и зависит от объема памяти диктофона и быстродействия ПК
6. После появления в окне обновления фразы: "Press any key to exit", нажмите любую

клавишу и произойдет автоматический выход из программы. Новая версия программы **RecManager** загружена в память диктофона.

Теперь, при подключении к ПК, диктофон будет распознаваться как съемный диск и программу **RecManager**, для работы с диктофоном, нужно будет запускать оттуда (пропадает необходимость установки **RecManager** отдельно на ПК). Проверьте это, отключив диктофон от ПК и подключив снова. Перенесите инструкцию из памяти диктофона на свой ПК, чтобы всегда иметь к ней доступ.

Если, по каким-то причинам, Вас не устраивает новая прошивка, то можно вернуться к предыдущей версии.

Для этого потребуется программа возврата **ETS16_FW_Downgrade(v1_2)_2_1_Bat.exe** (для диктофонов с батареей), **ETS16_FW_Downgrade(v1_2)_2_1_Acc.exe** (для диктофонов с аккумулятором) или **ETS16_FW_Downgrade(v1_2)_2_1_OldBat.exe** (для диктофонов В25 и В26). Можно скачать из раздела **ПРОГРАММЫ** в подробном описании Вашей модели диктофона или со страницы.